

## Guía Rápida CISCO 7905



<b>Transferencia Llamada</b>	Botón 'Trnsfer' llamada entrante en espera	
	<b>Transferencia Directa</b>	Marcar nuevo número y pulsar botón 'Trnsfer'
	<b>Transferencia Asistida</b>	Marcar nuevo número. Esperar respuesta. Botón 'Trnsfer' para pasar la llamada
<b>Capturar Llamadas</b>	* + 5 + #	* + 5 + <núm. extensión>
<b>Altavoz</b>	Botón 'Monitor' para activar	
	Botón 'MonOff' para desactivar	
<b>Llamada en Espera</b>	Botón 'Hold' para activar / desactivar	
<b>Desvío Todas las Llamadas</b>	* + 2 + <núm. ext./tel.>	* + 3 para desactivar
<b>Desvío Cuando esté Ocupado</b>	* + 2 + * + <núm. ext./tel.>	* + 0 + 3 + 1 para desactivar
<b>Desvío Cuando No Conteste</b>	* + 2 + # + <núm. ext./tel.>	* + 0 + 3 + 2 para desactivar

- Para activar el Buzón de Voz debe desviar las llamadas al número del Buzón de Voz.

<b>Multiconferencia</b>	Botón 'Confrn' para poner primer participante en espera	
	Marcar extensión/número teléfono. Botón 'Confrn' para iniciar multiconferencia	
	<b>Añadir nuevo participante</b>	Repetir pasos anteriores
	<b>Finalizar multiconferencia</b>	Botón 'EndCall'
<b>No Molestar</b>	* + 8 para activar	* + 9 para desactivar
<b>Buzón de Voz</b>	Marque 2 + 5 + 0 y siga las instrucciones	
<b>Recepcionista Automática</b>	Para activar el servicio desviar las llamadas al 2 + 5 + 5	
<b>Servicio de Cola de Llamadas</b>	* + 0 + 4 + 1 para activar	
	* + 0 + 4 + 0 para desactivar	
	* + 0 + 4 + 4 para modificar	