

Guía Rápida Teléfono Analógico



Capturar Llamadas	* + 5 + #	* + 5 + <núm. extensión>
Transferencia Asistida	R + 1 llamada entrante en espera	
	Marcar extensión/número teléfono. Para pasar la llamada R + 4	
Transferencia Directa	R + 5 + <núm. extensión/teléfono>	
Llamada en Espera	R + 1 para activar	* + 1 para desactivar
Desvío Todas las Llamadas	* + 2 + <núm. ext./tel.>	* + 3 para desactivar
Desvío Cuando esté Ocupado	* + 2 + * + <núm. ext./tel.>	* + 0 + 3 + 1 para desactivar
Desvío Cuando No Conteste	* + 2 + # + <núm. ext./tel.>	* + 0 + 3 + 2 para desactivar

- Para activar el Buzón de Voz debe desviar las llamadas al número del Buzón de Voz.

Multiconferencia	R + 1 primer participante en espera	
	Marcar extensión/número teléfono. Para iniciar la multiconferencia R + 8	
	Añadir nuevo participante	R + 7 + <núm. ext./tel.>
	Expulsar último participante	R + 7 + *
No Molestar	* + 8 para activar	* + 9 para desactivar
Buzón de Voz	Marque 2 + 5 + 0 y siga las instrucciones	
Recepcionista Automática	Para activar el servicio desviar las llamadas al 2 + 5 + 5	
Servicio de Cola de Llamadas	* + 0 + 4 + 1 para activar	
	* + 0 + 4 + 0 para desactivar	
	* + 0 + 4 + 4 para modificar	