



SPA-841

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO



ÍNDICE

1. Intercambio de llamadas.

2. El buzón de voz.

3. Cómo ajustar el volumen.

1. Intercambio de llamadas



El teléfono Sipura SPA-841 dispone de dos líneas telefónicas.

- 1- Mientras estás al teléfono, un tono corto te avisará de una segunda llamada entrante. Pulsando el botón L2 de el terminal dejarás la primera llamada en espera y podrás atender a la segunda llamada entrante.
- 2- Igualmente, si quieres iniciar una segunda llamada mientras estás en conversación en la primera línea. Pulsando el botón L2 del terminal podrás iniciar una nueva llamada, dejando la primera en espera.
- 3- El intercambio entre llamadas es muy sencillo, tan solo tienes que pulsar los botones L1 o L2 según la línea que quieras atender. Dejando la otra línea en espera.

2. El buzón de voz



Pulse el botón “Message” de su terminal telefónico y siga las instrucciones de voz para escuchar sus mensajes.

Aunque la operadora le pida contraseña, por defecto el Buzón de Voz no tiene contraseña asignada. Simplemente pulse # para acceder al Buzón de Voz. La operadora le indicará si tiene mensajes nuevos y a continuación le guiará a través del Buzón indicándole las diferentes opciones:

①	Para acceder a sus mensajes
①	Escuchar mensajes nuevos
②	Escuchar mensajes antiguos
*	Volver al menú principal
②	Para grabar o cambiar su nombre
①	Para su nombre
①	Escuchar nombre extensión
②	Grabar nombre extensión
③	Cambiar el nombre por el número de extensión
*	Volver al menú principal
②	Mensaje saludo
②	Grabar el mensaje de saludo
*	Volver al menú principal
③	Para cambiar su contraseña

NOTA. 250 es el número genérico del Buzón de Voz. Puede que tenga asignado otro número a su Buzón de Voz. En el documento 'Datos Básicos' encontrará el número que VozTelecom le ha asignado a su Buzón de Voz.

3. Cómo ajustar el volumen



CÓMO AJUSTAR EL VOLUMEN DEL TIMBRE:

- 1- Presione el botón "Volume" de su terminal.
- 2- Presione los botones de volumen "+" o "-" según le convenga para ajustar el volumen del terminal telefónico.

CÓMO AJUSTAR EL VOLUMEN DE LA LLAMADA:

- 1- Descuelgue el teléfono para escuchar el volumen actual del terminal.
- 2- Presione los botones de volumen "+" o "-" según le convenga para ajustar el volumen del terminal telefónico.