

Guía Rápida CISCO 7960



Transferencia Llamada	Botón 'Trnsfer' llamada entrante en espera	
	Transferencia Directa	Marcar nuevo número y pulsar botón 'Trnsfer'
	Transferencia Asistida	Marcar nuevo número. Esperar respuesta. Botón 'Trnsfer' para pasar la llamada
Capturar Llamadas	* + 5 + #	* + 5 + <núm. extensión>
Manos Libres	Botón 'Speaker' para activar / desactivar	
	Botón 'Mute' para silenciar el micrófono del terminal	
Llamada en Espera	Botón 'Hold' para activar	Botón 'Resume' para desactivar
Desvío Todas las Llamadas	* + 2 + <núm. ext./tel.>	* + 3 para desactivar
Desvío Cuando esté Ocupado	* + 2 + * + <núm. ext./tel.>	* + 0 + 3 + 1 para desactivar
Desvío Cuando No Conteste	* + 2 + # + <núm. ext./tel.>	* + 0 + 3 + 2 para desactivar

- Para activar el Buzón de Voz debe desviar las llamadas al número del Buzón de Voz.

Multiconferencia	Botón 'More' + 'Confirm' para poner primer participante en espera	
	Marcar extensión/número teléfono. Botón 'Confirm' para iniciar multiconferencia	
	Añadir nuevo participante	Repetir pasos anteriores
	Expulsar último participante	Botón 'RmLstC'
No Molestar	* + 8 para activar	* + 9 para desactivar
Buzón de Voz	Marque 2 + 5 + 0 y siga las instrucciones	
Recepcionista Automática	Para activar el servicio desviar las llamadas al 2 + 5 + 5	
Servicio de Cola de Llamadas	* + 0 + 4 + 1 para activar	
	* + 0 + 4 + 0 para desactivar	
	* + 0 + 4 + 4 para modificar	