




## Guía Rápida Swissvoice IP10



<b>Capturar Llamadas</b>	* + 5 + #	* + 5 + <núm. extensión>
<b>Transferencia Asistida</b>	OK (New call / Nueva llamada) + <núm. extensión/teléfono>	
	Pulse R + 4 para transferir la llamada o  para recuperar llamada anterior	
<b>Transferencia Directa</b>	R + 5 + <núm. extensión/teléfono>	
<b>Llamada en Espera</b>	R + 1 para activar	* + 1 para desactivar
<b>Desvío Todas las Llamadas</b>	* + 2 + <núm. ext./tel.>	* + 3 para desactivar
<b>Desvío Cuando esté Ocupado</b>	* + 2 + * + <núm. ext./tel.>	* + 0 + 3 + 1 para desactivar
<b>Desvío Cuando No Conteste</b>	* + 2 + # + <núm. ext./tel.>	* + 0 + 3 + 2 para desactivar

- Para activar el Buzón de Voz debe desviar las llamadas al número del Buzón de Voz.

<b>Multiconferencia</b>	● Menú Servicios.  Desplazarse hasta 'Add Party'	
	Una vez se obtenga comunicación la multiconferencia quedará establecida.	
	<b>Añadir nuevo participante</b>	Repetir pasos anteriores
	<b>Expulsar último participante</b>	● Menú Servicios.  'Remove Party'
<b>No Molestar</b>	* + 8 para activar	* + 9 para desactivar
<b>Buzón de Voz</b>	Marque 2 + 5 + 0 y siga las instrucciones	
<b>Recepcionista Automática</b>	Para activar el servicio desviar las llamadas al 2 + 5 + 5	
<b>Servicio de Cola de Llamadas</b>	* + 0 + 4 + 1 para activar	
	* + 0 + 4 + 0 para desactivar	
	* + 0 + 4 + 4 para modificar	